

Manual de utilizare

Pornire casa: apasati tasta POWER , dupa care se pasa tasta M (MOD) pana apare pe ecran VANZARE. Se tasteaza parola operator (ex. 1 pentru operator 1) apoi tasta CLK. Apare pe ecran 0.00

Exemple de vanzari:

- a. 1 paine (cod PLU 10) cu pretul 2.10, tastati : *2.10 CLK 10 PLU*
- b. 3 paini(cod PLU 10) cu pretul 2.10 lei/bucata, tastati: *3 QTY 2.10 CLK 10 PLU*

Dupa ce ati introdus toate produsele vandute apasati TL pentru a inchide bonul.

Pentru a vedea totalul de incasat de la client inainte de inchiderea bonului, apasati tasta STL.

Daca doriti sa anulati vanzarile ultimului bon apasati tasta VD pentru fiecare produs vandut.

Atentie: puteti face aceasta doar inainte de apasarea tastei TL(deci, pe bon neinchis).

RAPORT X: Se apasa tasta M(Mod)pana apare RAPORT X. Se apasa 9999 CLK TL. Se iese din RAPORT X, apasind tasta M. Acest mod de lucru ne da un raport nefiscal care permite o verificare a incasarilor in orice moment al zilei.

RAPORT Z Se apasa tasta M(Mod)pana apare RAPORT Z. Se apasa 9999 CLK TL.(Daca se doreste pe articole dupa CLK se apasa tasta PLU, apoi TL).

EXPORT DATE: 1.Se alege cu tasta MODE regimul MF – se introduce parola 9999 urmata de tasta CLK
2. Se tasteaza comanda 61 ST (comanda 61 st este pentru raportarea pe date, iar comanda 62 St este pentru raportarea pe numere de rapoarte z)

3. Se introduce data de inceput sub forma 011118

4. se tasteaza tasta QTY urmata de data de sfarsit a perioadei de raportat sub forma 301118

5. Se tasteaza tasta VD

Casa de marcat incepe sa exporte fisierele pe cardul microSD-cardul trebuie sa fie gol, formatat FAT32- default allocation unit 4kb. Cat timp exporta informatia, care depinde bineinteles de numarul de bonuri emise si de nr. de rapoarte Z efectuate in luna raportata, casa de marcat va imprima cateva randuri, iar la finalul exportului semnalizeaza acest fapt. Pe cardul microSd care este citit pe un calculator, se regasesc mai multe fisiere cu extensia .p7b(fisiere criptate). Numarul de fisiere depinde de nr. de Z-uri facute in luna precedenta plus un fisier OPIS care contine informatia cu cate rapoarte Z au fost salvate pe microSD. Aceste fisiere se copiaza pe calculator intr-un folder gol.

OPRIRE CASA DE MARCAT: Se apasa lung tasta POWER.

OBSERVATII:

Pentru a **introduce in casa monetarul** din sertar(de exemplu 15 lei),la inceperea lucrului se procedeaza:

din Mod Vanzari(pe ecran apare 0.00) tastati 15 . %+VAL(dimineata)

din Mod Vanzari(pe ecran apare 0.00) tastati 15 . %-VAL(seara)

Daca pe ecran apare **Lipsa hartie**, dupa schimbarea hartiei se apasa tasta C.

Daca pe ecran apare **TASTA INCORECTA, VALOARE 0, INCEPE PLATA, VAL. INCORECTA**, acesta inseamna tastare gresita, se apasa tasta C si se reincepe operatiunea cu mai multa atentie.

Pentru **vanzarea cu cardul**, dupa introducerea articolelor se apasa tasta PY1 (dupa tasta PLU si inainte de tasta TL). Pentru modelul COMPACT S dupa introducerea articolelor se tine apasat tasta ALT si se apasa tasta TL, apoi tasta 0 si tasta STL.

Pentru **vanzarea cu tichet**, dupa introducerea articolelor se apasa tasta PY2 (dupa tasta PLU si inainte de tasta TL). Pentru modelul COMPACT S dupa introducerea articolelor se tine apasat tasta ALT si se apasa tasta TL, apoi tasta 3 si tasta STL.

Pentru **introducere cod fiscal client pe bon** – Dupa introducere articole se apasa tasta 1 si STL, apare pe client CIF CLIENT.